Anhang D

Parameter der inneren Helix-Lage

In diesem Teil werden die Parameter der Helix beschrieben. Berechnet wird der Krümmungsradius und es werden die Radien der einzelnen Lagen angegeben.

D.1. Begleitendes Dreibein der Helix

Eine Schraubenlinie in Zylinderkoordinaten lautet wie folgt : $\vec{r}(\varphi) = \begin{pmatrix} r \cdot \cos\varphi \\ r \cdot \sin\varphi \\ b \cdot \varphi \end{pmatrix}$.

Dabei sind r der Radius, b die Steigung und φ der Polarwinkel der Schraubenlinie. Mit Hilfe des "Begleitenden Dreibeins" [GRE89], eines mit der Kurve mitgeführten Koordinatensystems (Fig.D.1), lassen sich folgende Parameter der Helix berechnen :

Bogenlänge : $s(\varphi) = \int ds = \int \frac{|d\vec{r}|}{d\varphi} d\varphi$, mit $\frac{|d\vec{r}|}{d\varphi} = \sqrt{r^2 + b^2}$ folgt : $s(\varphi) = \varphi \cdot \sqrt{r^2 + b^2}$

Tangentialvektor : $\vec{T} = \frac{d\vec{r}}{ds} = \frac{1}{\sqrt{r^2+b^2}} \cdot \frac{d\vec{r}}{d\varphi} = \frac{1}{\sqrt{r^2+b^2}} \cdot \begin{pmatrix} -r \cdot \sin\varphi \\ r \cdot \cos\varphi \\ b \end{pmatrix}$.

Krümmung κ : $\frac{d\vec{T}}{ds} = \frac{1}{r^2+b^2} \cdot \begin{pmatrix} -r \cdot \cos\varphi \\ -r \cdot \sin\varphi \\ 0 \end{pmatrix} = \kappa \cdot \vec{N}$.

Krümmungsradius ρ : $\kappa = \frac{r}{r^2+b^2} = \frac{1}{\rho}$

Normalenvektor : $\vec{N} = -\begin{pmatrix} \cos\varphi \\ \sin\varphi \\ 0 \end{pmatrix}$.

Binormalenvektor $\vec{B}$: $\vec{B} = \vec{T} \times \vec{N} = \frac{1}{\sqrt{r^2+b^2}} \cdot \begin{pmatrix} b \cdot \sin\varphi \\ -b \cdot \cos\varphi \\ r \end{pmatrix}$.

Torsion τ : $\frac{d\vec{B}}{ds} = -\tau \cdot \vec{N} = \tau \cdot \begin{pmatrix} \cos\varphi \\ \sin\varphi \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{r^2+b^2}} \cdot \frac{d\vec{B}}{d\varphi} = \frac{b}{\sqrt{r^2+b^2}} \cdot \begin{pmatrix} \cos\varphi \\ \sin\varphi \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \tau = b.$

Mit h, der Höhe der Schraubenlinie entlang z und δ, dem Abwickelwinkel, gilt .$b = h/\delta$